



Flexim

verarbeitungsfertiger Dachmörtel für Instandhaltung und Renovierung

VERLEGEANLEITUNG

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Nicht anwenden bei langanhaltendem Regen.



Schritt 1
- aus der Folie nehmen



Schritt 2
- auf den oberen Ziegel/Dachstein ggf. auf Überlappungsbereich zum vorigen Ziegel/Dachstein aufbringen



Schritt 3
- Firstziegel/Firststein auflegen



Schritt 4
- Firstziegel/Firststein fest andrücken



Schritt 5
- Überstände abstreifen, damit eine glatte Oberfläche entsteht
- Rest ist wieder verwendbar