



First- und Gratrolle aus PP-Gewebe schwarz mit Aluminiumschürzen und WCS-Klebestreifen

MAGE VENTITEC PLUS

VERLEGEANLEITUNG

Bitte beachten Sie die Lagerbedingungen, die Verarbeitungstemperatur beträgt -5°C - 40°C (Raureif und Eis entfernen).

Bitte folgen Sie den angegebenen vier Verlegeschritten.

Bei Pfannen ist die First- und Gratrolle mit mindestens 5 cm Überlappung zu verlegen. Bei Biber-Ziegeln kann sie auf Stoß verlegt werden. Die Anwendung kann auf normalen, sowie zusätzlich auf feuchten und kalten Untergründen erfolgen.

Bitte Verlegebesonderheit beachten: Bei neuen, frisch aus dem Paket entnommenen Betondachsteinen, muss die Oberfläche mit Wasser abgespült werden, um herstellungsbedingte Tenside von der Oberfläche zu entfernen.



Schritt 1

- zentrierte Auslegung auf der Dachlatte
- Befestigung mit Tacker oder Pappnägeln auf Grat- oder Firstlatte



Schritt 2

- abkanten an Biegesicken
- haubenförmig auf Eindeckung drücken
- am Grat: Verlegung vom Dachfirst in Richtung Traufe
- Schutzfolie vom WCS-Klebestreifen entfernen



Schritt 3

- sorgfältiges Andrücken auf die Eindeckung
- Plissierung vom Pfannenberg zum Pfannental ausstreichen
- Randbereich gründlich andrücken
- Achtung: Lüftungsbereich nicht an First- oder Gratlatte drücken



Schritt 4

- überstehenden Rest mit der Blechschere abschneiden