



MAGE AirTack DM

Klebedichtmasse zur Abdichtung von Nageldurchdringungen unter der Konterlattung

VERLEGEANLEITUNG



Schritt 1
- Düse aufschneiden



Schritt 2
- auf der Konterlatte gleichmäßig verteilen



Schritt 3
- auf der USB fest andrücken
- Konterlatte befestigen