



# KUPFERDACHFIRST

Kupferdachfirst aus massivem Kupfer komplett als vollwertiger First einsetzbar

## VERLEGEANLEITUNG

Kupferdachfirst aus massivem Kupfer, komplett als vollwertiger First einsetzbar.



### Schritt 1

- empfehlenswert ist der Einsatz unserer Kupfer-Rolle Microperforation, zur zusätzlichen Unterstützung des Reinigungseffekts



### Schritt 2

- wird auf First- oder Gratlatte montiert
- Längenausgleich wird durch Aufkantung und Wulst zugelassen



### Schritt 3

- Kupferdachfirst mit den mitgelieferten verkupferten Spenglerschrauben befestigen