



TAUBENABWEHR T 1

aus UV-stabilem Kunststoff mit V4A Edelstahlpins

VERLEGEANLEITUNG



Schritt 1

- Befestigung mit Pappstiften oder Schrauben
- falls Sie einen Kartuschenkleber zur Befestigung vorziehen, fragen Sie bitte bei uns nach