



RINNENEINLAUF

Rinneneinlauf aus durchgängig plissiertem Aluminium oder Zink mit Butylklebestreifen und Biegesicken

VERLEGEANLEITUNG

Kühl und trocken lagern. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen.

Der Rinneneinlauf ist mit mindestens 5 cm Überdeckung zu verlegen. Die entstehenden Stöße brauchen nicht verlötet oder verschweißt werden.



Schritt 1

- zentriert auf der Kehlbohle auslegen
- in kurzen Abständen antackern



Schritt 2

- an den vorgesehenen Biegesicken abkanten
- anformen



Schritt 3

- Trägerpapier vom Butylklebestreifen abziehen
- Unterspannbahn fixieren



Schritt 4

- Traufelement auf dem Butylklebestreifen befestigen
- Nagel- bzw. Schraublöcher werden durch den Butylkleber abgedichtet