



LAUF- UND STEIGROSTEINHEIT

aus verzinktem Stahl mit Auflagepads und Befestigungsmaterial

VERLEGEANLEITUNG

Die verschiedenen Laufrosteinheiten sind nach den Fachregeln und Richtlinien zu verlegen.



1

Schritt 1

- zusätzliche Hilfslatte 40 x 60 mm mit 2 Schrauben 6 x 80 mm fachgerecht montieren
- Stützen sollen nach dem Einbau mit dem untersten Punkt an der darunter liegenden Dachlatte aufliegen
- der Abstand zwischen den Stützen richtet sich nach der Länge des Rostes
- Stützen sollen mit der ganzen Fläche auf der Eindeckung aufliegen
- zur Unterstützung der unteren Deckschicht sollte eine zusätzliche Stützlatte montiert werden, wobei es bei großformatigen Deckwerkstoffen in jedem Fall ein Muss ist
- falls erforderlich, Kopfverfaltungen des Auflageziegels ausschneiden



2

Schritt 2

- Stütze mittels 2 Holzschrauben 6 x 50 mm auf der Hilfslatte befestigen



3

Schritt 3

- Halteschale mit 2 Schrauben M8 x 20 mm so montieren, dass sich jeweils ein Loch der Stütze und der Halteschale gegenüberstehen
- Halteschalen waagerecht oder max. 3° Abweichung möglichst leicht zur Eindeckung neigen



4

Schritt 4

- Rost mit mitgelieferten 4 Schrauben auf den Halteschalen so befestigen, dass auf beiden Seiten der gleiche Überstand zu den Stützen vorhanden ist
- um eine sichere Auflage der Deckziegel zu gewährleisten, Fußverfaltungen ausschneiden