



# Metall-Solar Grundplatten – Typ Ton

## MONTAGEANLEITUNG

1. Metalldachplatte einsetzen – bei farblich beschichtetem Material Folie abziehen.
2. Mit Nagel oder Schraube sichern.
3. Position für Dachhaken festlegen und positionieren.
4. Aufkantung ggf. nach vorne biegen (Wasserauftriebskante muss funktional bleiben).
5. Schaumkeil ankleben und wie auf separater Anleitung beschrieben einschneiden.
6. Dachhaken montieren.
7. Dachziegel eindecken.
8. Bleischürze unten anformen, falls vorhanden Bleiecke oben rechts anformen! Fertig!



## HINWEIS

- Achten Sie auf die Passgenauigkeit der Metalldachplatte für das jeweilige Bauvorhaben.
- Unsere Metalldachplatten sind in der mittleren Deckbreite und Decklänge getestet.
- Insbesondere bei Tondächern ist durch die enorme Vielfalt und die variablen Verlegemöglichkeiten dieser Ziegel eine sorgfältige Eignungsprüfung und Verarbeitung dringend erforderlich.
- Für ein Kaltdach ohne Unterspannung sind besondere Vorkehrungen zur Vermeidung von Schneeeinwehungen zu treffen.