



VENTIKAPPE

aus gespritztem Polypropylen (PP) mit colorierten, plissierten Aluschürzen oder mit Bürsten

VERLEGEANLEITUNG



Schritt 1

- Ventikappe mit Pappstiften oder Schrauben befestigen



Schritt 2

- bei Bedarf von der Ventikappe überschüssiges Material abschneiden



Schritt 3

- Klebestreifen abziehen und Aluschürze anformen
(bei Bürstenvariante nicht nötig)



Schritt 4

- Firstziegel befestigen