



MAGE KehlTec Kehlblech

als wasserführende Verschneidungslinie zweier aufeinander treffender Dachflächen,
aus Aluminium, Kupfer oder Zink

VERLEGEANLEITUNG



Schritt 1

- das vorgekantete MAGE KehlTec Kehlblech in die Dachkehle einlegen



Schritt 2

- mit Haften und Pappstiften auf der Lattung befestigen



Schritt 3

- die Stoßüberdeckung muss entsprechend der Dachneigung ausgeführt sein:
Kehlneigung $\geq 22^\circ$
mindestens 100 mm
Kehlneigung $< 22^\circ$
mindestens 150 mm